




Model/Modelo/Modèle  
21925LF  
Series/Series/Seria

Write purchased model number here.  
Escriba aquí el número del modelo comprado.  
Inscrivez le numéro de modèle ici.



**You may need / Usted puede necesitar / Articles dont vous pouvez avoir besoin:**



**For easy installation of your Delta faucet  
you will need:**


- To **READ ALL** the instructions completely before beginning.
- To **READ ALL** warnings, care and maintenance information.
- To purchase the correct **water supply hook-up**.


**Para instalación fácil de su llave Delta  
usted necesitará:**

- **LEER TODAS** las instrucciones completamente antes de empezar.
- **LEER TODAS** los avisos, cuidados, e información de mantenimiento.
- Comprar las conexiones correctas para el **suministro de agua**.

**Pour installer votre robinet Delta  
facilement, vous devez:**

- **LIRE TOUTES** les instructions avant de débiter.
- **LIRE TOU LES** les avertissements ainsi que toutes les instructions de nettoyage et d'entretien.
- Acheter le bon **nécessaire de raccordement**.



**1.****SHUT OFF WATER SUPPLIES.**

Remove old faucet.

Mount spray support (1) in sink. Insert sprayer and quick connect spray hose (2) through support and sink as shown. Snap quick connect spray hose (2) onto hose nipple (3). Pull down moderately to ensure connection has been made.

**CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA.**


Quite la llave vieja.

Instale el soporte del rociador (1) en el fregadero. Introduzca el rociador y la manguera de conexión rápida del rociador (2) a través del soporte y del fregadero como se muestra. Conecte a presión la manguera del rociador de conexión rápida (2) en la entrerrosca de la manguera del rociador (3). Hale hacia abajo moderadamente para asegurar que la conexión se ha hecho. contratuerzas (2) proporcionadas.

**INTERROMPEZ L'ARRIVÉE D'EAU.**

Enlevez le vieux robinet.

Montez le support du douchette (1) dans l'évier. Introduisez le rince-légumes et le tuyau souple à raccord-rapide (2) dans le support et l'évier comme le montre la figure. Encliquez le tuyau souple à raccord rapide (2) de la douchette sur le mamelon (3) du tuyau souple de la douchette. Tirez modérément sur le tuyau souple pour vous assurer qu'il est bien branché.

**2.**

Place faucet (1) on sink. Hand tighten nuts (2).



**Option: If sink is uneven, use silicone under the gasket.**

Coloque la llave (1) al fregadero. Apriete a mano las tuercas (2).

**Opción: Si el lavamanos está desnivelado, use silicón debajo del empaque.**

Placez le robinet (1) sur le lavabo. Serrez les écrous (2) à la main.


**Option: Si la surface du lavabo est inégale, appliquez du composé à la silicone sous le joint.**

**3.**

Install handles (1). **Be sure glide ring (2) is properly seated in bottom of handle before installing. Be sure the handle with "H" mark (3) to be installed onto the left and the handle with "C" mark onto the right.**

Instale las manijas (1). **Asegúrese que el aro deslizable (2) está bien sentado en la parte inferior de las manijas antes de instalar. Asegúrese que la manija con la marca "H" (3) se va a instalar en la izquierda y la manija con la marca "C" en la derecha.**

Montez les manettes (1). **Assurez-vous que l'anneau de glissement (2) est bien calé au fond de l'amanette avant l'installation. L'amanette portant la lettre "H" (3) doit être montée du côté gauche et l'amanette portant la lettre "C" du côté droit.**

**4.**

Make connections to water lines. Use 1/2" IPS faucet connections (1) or use coupling nuts (not supplied) (3) with 3/8" O.D. ball-nose risers (2).

**Notice:** 1/2" IPS faucet connects are recommended. Overtightening bull-nose risers could cause cracks that will leak below the deck. If using bull-nose risers, avoid using risers with a metal nosepiece or using pipe thread sealant when installing the riser.



Haga las conexiones a las líneas de agua. Use conexiones de 1/2" IPS (1) o use tuercas de acoplamiento (no se suministran) (3) con tuberías montantes nariz de bola de D.E. de 3/8" (2).

**Aviso:** Aconsejamos a conectarse el 1/2" IPS grifo. Los tubos levantadores de Nariz-Buey Demasiado apretujado podría causar grietas que se fuga por debajo de la cubierta. Si se usan los tubos levantadores (contrahuella) de Nariz-Buey, evite el uso de tubos de subida con una pieza de nariz metálica o el uso de un sellador de roscas de tubos al instalar el tubo de subida.

Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Utilisez des raccords de robinetterie 1/2 po IPS (1), ou utilisez des écrous de branchement (non fournis) (3) avec des tubes-rallonge à nez arrondi 3/8 po D.E. (2).

**Avis:** 1/2" IPS robinet raccordes sont recommandés. Le tube vertical arrondi serré pourrait provoquer des fissures qui auront une fuite sous le pont. Si l'on utilise le tube vertical arrondi serré, ne pas utiliser les risers avec un morceau de nez métallique ni les fils de tuyau d'étanchéité lors de l'installation de la colonne montante.

5.



**FLUSH SYSTEM/CHECK FOR LEAKS.**

Remove aerator (1) and turn faucet handles all the way on. Turn on hot and cold water supplies (2) and flush water lines for one minute.  
**Important: This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.**  
 Check all connections at arrows for leaks. Replace aerator. Re-tighten if necessary, but do not overtighten.

**Maintenance**

**SHUT OFF WATER SUPPLIES**

If faucet leaks from spout outlet—Shut off water supplies—Replace valve unit (1). Refer to page 5 for proper valve unit RP.  
 Note: Install valve (1) and 1/4 turn stops (2) (if your model has one) correctly for proper handle rotation.

**DEJE CORRER EL AGUA POR EL SISTEMA/EXAMINE POR SI HAY FILTRACIONES.**

Quite el aireador (1) y gire las manijas de la llave completamente a la posición abierta. Abra los suministros de agua caliente y fría (2) y deje que el agua corra por las líneas por un minuto.  
**Importante: Esto limpia cualquier escombros que pudiera causar daño a las partes internas.**  
 Examine para asegurarse que no haya filtraciones. Reemplace el aireador. Apriete de nuevo si es necesario, pero no apriete demasiado.

**Mantenimiento**

**CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA**

Si la llave tiene filtraciones del pico del tubo de salida—Cierre los suministros de agua—Reemplace el ensamble de la Unidad de la válvula (1). Refiérase a la página 5 por unidad adecuada de válvula RP.  
 Note: Instale las válvula (1) y los pares (topes) a un 1/4 de giración (2) (Si su modelo tiene un) lcorrectamente para obtener una rotación debida.

**RINÇAGE DE L'INSTALLATION ET VÉRIFICATION DE L'ÉTANCHÉITÉ.**


Retirez l'aérateur (1) et tournez les poignées du robinet pour ouvrir celui-ci complètement. Rétablissez l'alimentation en eau chaude et en eau froide (2), puis laissez s'écouler l'eau une minute.  
**Important: Il faut laisser s'écouler l'eau pour évacuer les saletés qui pourraient abîmer les éléments internes du robinet.**  
 Vérifiez l'étanchéite. Remettez l'aérateur en place. Serrez-les de nouveau au besoin, mais prenez garde de trop serrer.

**Entretien**

**INTERROMPEZ L'ARRIVÉE D'EAU**

Si le robinet fuit par la sortie du bec—coupez l'eau—puis remplacez l'unité (1). Référer à la page 5 pour l'unité RP de soupape correcte.  
 Nota : Installer correctement les l'unité (1) et les butées 1/4 de tour (2) (Si le modèle dispose d'une) pour que les manettes tournent dans le bon sens.

▲ Specify Finish  
Especifique el Acabado  
Précisez le Fini




**RP48373 ▲**  
Aerator  
Aireador  
Aérateur

**RP20049**  
Thick O-Ring  
Anillo "O" Grueso  
Joint Torique Épais


**RP63135**  
Diverter Assembly  
Ensamble del  
Desviador  
Dérivation

**RP6183**  
Locknuts  
Contratuercas  
Écrous de Blocage



**RP25620**  
Set Screw  
Tornillo de Ajuste  
Vis de Calage

**RP41896**  
Glide Ring  
Aro para Deslizar  
L'anneau de Glissement



**Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.  
Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.  
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet a «-A» un suffixe.**

**RP64760**  
Stem Unit Assembly, Seat & Spring,  
Bonnet Nut & Washer  
Ensamble de la Unidad del Vástago,  
Asiento y Resorte, Bonete y Arandela  
Obturateur, siège et ressort, écrou à  
chapeau et rondelle

**Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.  
Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.  
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet a «-A» un suffixe.**

**RP74724 ▲**  
Handle Assembly  
Conjunto de manija  
Montage de la manette

**Order this RP number if your faucet code is NOT followed by "-A" suffix.**

**Pida este número del RP si su el código del llave no es seguido por "-A" un sufijo.  
Commandez ce nombre de RP si votre le code du votre robinet n'est pas suivi «-A» d'un suffixe.**


**RP48117 ▲**  
Handle Assembly  
Conjunto de manija  
Montage de la manette

**Order this RP number if your faucet code is NOT followed by "-A" suffix.  
Pida este número del RP si su el código del llave no es seguido por "-A" un sufijo.  
Commandez ce nombre de RP si votre le code du votre robinet n'est pas suivi «-A» d'un suffixe.**

**RP6060**  
Bonnet Nuts  
Bonetes/Capuchones  
Chapeaux Filetés

**RP47422**  
Stem Unit Assemblies (2) & 1/4 Turn  
Stops (2)  
Ensamble de la Unidad del Vástago (2) y  
Tope aun 1/4 de Giración (2)  
Obturateurs (2) et Butée 1/4 de Tour (2)

**RP6064**  
Locknuts  
Contratuercas  
Écrous de Blocage



**The faucet code is found on the back of the escutcheon.  
El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.  
Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.**

**RP50782 (RB Only)**  
Spray Assembly  
Ensamble de Rociador  
Douchette

**RP50787 (RB Only)**  
Support Assembly w/Nut  
Ensamble de Soporte con Tuerca  
Support de Douchette avec Écrou

**RP37034 ▲**  
Quick Connect Veggie Hose  
Manguera de Conexión  
Rápida para los Vegetales  
Tuyau à raccord rapide  
pour rince-légumes

**RP43524 ▲**  
Spray Assembly  
Ensamble de Rociador  
Douchette

**RP43530 ▲**  
Support Assembly w/Nut  
Ensamble de Soporte con Tuerca  
Support de Douchette avec Écrou

**RP37034 ▲**  
Quick Connect Veggie Hose  
Manguera de Conexión  
Rápida para los Vegetales  
Tuyau à raccord rapide  
pour rince-légumes

## CLEANING AND CARE

Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

## Limited Warranty on Delta® Faucets

### Parts and Finish

All parts (other than electronic parts and batteries) and finishes of this Delta® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer purchaser owns the home in which the faucet was first installed or, for commercial users, for 5 years from the date of purchase.

### Electronic Parts and Batteries (if applicable)

Electronic parts (other than batteries), if any, of this Delta® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase or, for commercial users, for one year from the date of purchase. No warranty is provided on batteries.

Delta Faucet Company will replace, FREE OF CHARGE, during the applicable warranty period, any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Delta Faucet Company may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

Delta Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation and repair. We also recommend that you use only genuine Delta® replacement parts.

Delta Faucet Company shall not be liable for any damage to the faucet resulting from misuse, abuse, neglect or improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions.

Replacement parts may be obtained by calling the applicable number below or by writing to:

### In the United States and Mexico:

Delta Faucet Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
1-800-345-DELTA (3358)  
customerservice@deltafaucet.com

### In Canada:

Masco Canada Limited, Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-345-DELTA (3358)  
customerservice@mascocanada.com

Proof of purchase (original sales receipt) from the original purchaser must be made available to Delta Faucet Company for all warranty claims unless the purchaser has registered the product with Delta Faucet Company. This warranty applies only to Delta® faucets manufactured after January 1, 1995 and installed in the United States of America, Canada and Mexico.

DELTA FAUCET COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES) FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THE FAUCET. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you special legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Delta Faucet Company's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please view our Warranty FAQs at [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com), email us at [customerservice@deltafaucet.com](mailto:customerservice@deltafaucet.com) or call us at the applicable number above.

© 2016 Masco Corporation of Indiana

## LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU LLAVE

Tenga cuidado al ir a limpiar este producto. Aunque su acabado es sumamente durable, puede ser afectado por agentes de limpieza o para pulir abrasivos. Para limpiar su llave, simplemente frótelas con un trapo húmedo y luego séquela con una toalla suave.

## Garantía Limitada de las Llaves de Agua (grifos) Delta®

### Piezas y acabado

Todas las piezas (excepto las piezas electrónicas y las pilas) y los acabados de esta llave de agua Delta® están garantizados al consumidor comprador original de estar libres de defectos en material y fabricación durante el tiempo que el comprador original posea la vivienda en la que la llave de agua fue originalmente instalada o, para los consumidores comerciales, durante 5 años a partir de la fecha de compra.

### Componentes electrónicos y pilas (si aplicable)

Todas las piezas (salvo las pilas), si hay, de esta llave de agua Delta® están garantizadas al consumidor comprador original de estar libres de defectos en materiales y fabricación durante 5 años a partir de la fecha de compra o, para los usuarios comerciales, por un año a partir de la fecha de compra. No se garantizan las pilas.

Delta Faucet Company reemplazará, SIN CARGO, durante el período de garantía aplicable, cualquier pieza o acabado que pruebe tener defectos de material y/o fabricación bajo la instalación, uso y servicio normal. Si la reparación o su reemplazo no es práctico, Delta Faucet Company tiene la opción de reembolsarle su dinero por la cantidad del precio de compra a cambio de la devolución del producto. **Estos son sus únicos recursos.**

Delta Faucet Company recomienda que use los servicios de un plomero profesional para todas las instalaciones y reparaciones. También le recomendamos que utilice sólo las piezas de repuesto originales de Delta®.

Delta Faucet Company no será responsable por cualquier daño a la llave de agua que resulte del mal uso, abuso, negligencia o mala instalación o mantenimiento o reparación incorrecta, incluyendo el no seguir los cuidados aplicables y las instrucciones de limpieza.

Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando al número correspondiente más abajo, o escribiendo a:

### En los Estados Unidos y México:

Delta Faucet Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
1 800 345 DELTA (3358)  
customerservice@deltafaucet.com

### En Canadá:

Masco Canada Limited, Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1 800 345 DELTA (3358)  
customerservice@mascocanada.com

La prueba de compra (recibo original) del comprador original debe ser disponible a Delta Faucet Company para todos los reclamos a menos que el comprador haya registrado el producto con Delta Faucet Company. Esta garantía le aplica sólo a las llaves de agua de Delta® fabricadas después del 1 de enero 1995 e instaladas en los Estados Unidos de América, Canadá y México.

DELTA FAUCET COMPANY NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUYENDO LOS GASTOS DE MANO DE OBRA) POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE LA LLAVE DE AGUA. Algunos estados/provincias no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicarle a usted. Esta garantía le otorga derechos legales. Usted también puede tener otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia.

Esta es la garantía exclusiva por escrito de Delta Faucet Company y la garantía no es transferible.

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de nuestra garantía, por favor, vea nuestra sección de preguntas frecuentes FAQ sobre la garantía en [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com), también puede enviarnos un correo electrónico a [customerservice@deltafaucet.com](mailto:customerservice@deltafaucet.com) o llámenos al número que le corresponda anteriormente incluido.

© 2016 Masco Corporación de Indiana

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Il faut le nettoyer avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Il faut simplement le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.

## Garantie limitée des robinets Delta®

### Pièces et finis

Toutes les pièces (à l'exception des composants électroniques et des piles) et tous les finis de ce robinet Delta® sont protégés contre les défauts du matériau et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur et qui demeure valide tant que celui-ci demeure propriétaire de la maison dans laquelle le robinet a été installé. Dans le cas d'une utilisation commerciale, la garantie est de 5 ans à compter de la date d'achat.

### Composants électroniques et piles (le cas échéant)

Si ce robinet Delta® comporte des composants électroniques, ces composants (à l'exception des piles) sont protégés contre les défauts du matériau et les vices de fabrication par une garantie consentie au premier acheteur qui est d'une durée de 5 ans à compter de la date d'achat. Dans le cas d'une utilisation commerciale, la garantie est d'un an à compter de la date d'achat. Aucune garantie ne couvre les piles.

Delta Faucet Company remplacera, GRATUITEMENT, pendant la période de garantie applicable, toute pièce ou tout fini qui présentera une définitivité du matériau et/ou un vice de fabrication pour autant que le robinet ait été installé, utilisé et entretenu normalement. S'il est impossible de réparer ou de remplacer le robinet, Delta Faucet Company pourra décider de rembourser le prix d'achat du produit pour autant que celui-ci lui soit retourné. **Il s'agit de vos seuls recours.**

Delta Faucet Company recommande de confier l'installation et la réparation à un plombier professionnel. Nous vous recommandons également d'utiliser uniquement des pièces de rechange authentiques Delta®.

Delta Faucet Company se dégage de toute responsabilité à l'égard des dommages causés au robinet en raison d'un mauvais usage, d'un usage abusif, de la négligence ou de l'utilisation d'une méthode d'installation, de maintenance ou de réparation incorrecte ou inadéquate, y compris les dommages résultant du non-respect des instructions de nettoyage et d'entretien applicables.

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez appeler au numéro applicable ci-dessous ou écrire à l'adresse applicable ci-dessous.

### Aux États-Unis et au Mexique :

Delta Faucet Company  
Product Service  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280  
1-800-345-DELTA (3358)  
customerservice@deltafaucet.com

### Au Canada:

Masco Canada Limited, Plumbing Group  
Technical Service Centre  
350 South Edgeware Road  
St. Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-345-DELTA (3358)  
customerservice@mascocanada.com

La preuve d'achat (reçu original) du premier acheteur doit être présentée à Delta Faucet Company pour toutes les demandes en vertu de la garantie, sauf si le produit a été enregistré auprès de Delta Faucet Company. La présente garantie s'applique uniquement aux robinets Delta® fabriqués après le 1er janvier 1995 et installés aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique.

DELTA FAUCET COMPANY SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE) QUI POURRAIENT RÉSULTER DE LA VIOLATION D'UNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUELCONQUE SUR LE ROBINET. Dans les États ou les provinces où il est interdit de limiter ou d'exclure la responsabilité à l'égard des dommages particuliers, consécutifs ou indirects, les limites et les exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas. La présente garantie vous donne des droits précis qui peuvent varier selon l'État ou la province où vous résidez.

La présente garantie écrite est la garantie exclusive offerte par Delta Faucet Company et elle n'est pas transférable.

Si vous avez des questions ou des préoccupations en ce qui concerne notre garantie, veuillez consulter la page Warranty FAQs à [www.deltafaucet.com](http://www.deltafaucet.com), faire parvenir un courriel à [customerservice@deltafaucet.com](mailto:customerservice@deltafaucet.com) ou nous appeler au numéro applicable.

© 2016 Division de Masco Indiana